

> LES COFFRETS DE PROTECTION ET COUPURE

PIED DE COLONNE



Utilisation

Ces matériels permettent la mise en place des points de sectionnement ou de protections par fusibles HPC de 80 A à 250 A et ceci pour les branchements individuels et collectifs des immeubles en triphasé.

Coffret Novinter

Il permet la mise en place de points de protection par fusibles HPC 22 x 58 - 80 A ou T00 - 125 A, pour les branchements individuels ou collectifs des petits immeubles.

Arrivées	Départs	Protection	Références
1 x 35 ²	35 ²	80 A	0255.300
1 x 35 ²	35 ²	80 A (sauf neutre)	0255.217
1 x 50 ²	50 ²	125 A	0255.400
2 x 50 ²	50 ²	125 A	0255.401



Réf. 0255.300

Coffret 445

Il est destiné à la mise en place de points de protection par fusibles HPC T00 - 125 A ou T0 - 160 A, pour les branchements d'immeubles.

Arrivées	Départs		Protection	Références
	Bas	Haut		
1 x 50 ²	50 ²	50 ²	125 A	0445.700
1 x 50 ²	50 ²	-	160 A	0445.284
1 x 95 ²	95 ²	-	160 A	0445.288
1 x 95 ²	2 x 50 ²		160 A	0445.705



Réf. 0445.288

Coffret 446

Ce coffret permet le branchement et la protection collective des immeubles par fusibles HPC T1 - 250 A.

Arrivées	Départs		Protection	Références
	Bas	Haut		
1 x 95 ²	95 ²	-	250 A	0446.600
1 x 150 ²	95 ²	-	250 A	0446.601
1 x 150 ²	150 ²	-	250 A	0446.602
1 x 150 ²	-	150 ²	250 A	0446.612
2 x 95 ²	-	95 ²	250 A	0446.614
2 x 150 ²	-	95 ²	250 A	0446.615
2 x 150 ²	-	150 ²	250 A	0446.607



Réf. 0446.601

Coffret Paninter

Ce coffret permet le branchement et la protection collective des immeubles par fusibles HPC T2-400 A.

Arrivées	Départs	Protection	Références
1 x 150 ²	1 x 150 ²	400 A	0535.190
1 x 240 ²	1 x 240 ²	400 A	0535.192
2 x 240 ²	2 x 240 ²	400 A	0535.193R07



Réf. 0535.190

* Fusibles non fournis.

