

> LES COFFRETS TYPE FAUSSE-COUPURE

DÉPARTS PROTÉGÉS



Utilisation

Ces grilles permettent la mise en place des points de protection par fusibles HPC 22 x 58 - 80 A, T00-125 A, T0-160 A ou T1-250 A, tout en assurant les dérivations nécessaires au réseau.

Descriptif

- La grille tétrapolaire est constituée d'une traverse isolante en polyester sur laquelle sont montées des platines en cuivre étamé équipées de serre câbles et séparées par des cloisons isolantes.
- Les protections sont montées sur un chassis traité anti-corrosion.
- La liaison entre les arrivées et les C/C est assurée par des barres de cuivre.



Réf. 0532.159

La grille de protection 80 A

Permet le raccordement d'un câble réseau jusqu'à 240 mm², tout en assurant des protections C-80 A pour le branchement des habitats collectifs.

Grille de fausse-coupe 1 arrivée - départs triphasés 22 x 58 - 80 A

Arrivées	Départs	Protection	Réf. Paninter	Réf. Soclinter
1 x 50 ²	2 x 35 ²	80 A	0532.803	0532.814
1 x 50 ²	3 x 35 ²	80 A	0532.151	0532.171
1 x 95 ²	2 x 35 ²	80 A	0532.804	0532.815
1 x 95 ²	3 x 35 ²	80 A	0532.157	0532.177
1 x 95 ²	4 x 35 ²	80 A	0532.730	0532.740
1 x 150 ²	2 x 35 ²	80 A	0532.121	0532.182
1 x 150 ²	3 x 35 ²	80 A	0532.122	0532.183
1 x 240 ²	2 x 35 ²	80 A	0532.221	0532.188
1 x 240 ²	3 x 35 ²	80 A	0532.222	0532.189

*Fusibles non fournis.

Grille de fausse-coupe 2 arrivées - départs triphasés 22 x 58 - 80 A

Arrivées	Départs	Protection	Réf. Paninter	Réf. Soclinter
2 x 50 ²	2x35 ²	80 A	0532.805	0532.816
2 x 50 ²	3x35 ²	80 A	0532.153	0532.173
2 x 50 ²	4x35 ²	80 A	0532.734	0532.744
2 x 95 ²	2x35 ²	80 A	0532.806	0532.817
2 x 95 ²	3x35 ²	80 A	0532.159	0532.179
2 x 95 ²	4x35 ²	80 A	0532.731	0532.741
2 x 150 ²	2x35 ²	80 A	0532.807	0532.818
2 x 150 ²	3x35 ²	80 A	0532.126	0532.185
2 x 150 ²	4x35 ²	80 A	0532.732	0532.742
2 x 240 ²	2x35 ²	80 A	0532.808	0532.819
2 x 240 ²	3x35 ²	80 A	0532.226	0532.191
2 x 240 ²	4x35 ²	80 A	0532.738	0532.748

Grille de fausse-coupe 3 à 4 arrivées - départs triphasés 22 x 58 - 80 A

Arrivées	Départs	Protection	Réf. Paninter	Réf. Soclinter
3 x 50 ²	2x35 ²	80 A	0532.809	0532.820
3 x 50 ²	3x35 ²	80 A	0532.155	0532.175
3 x 95 ²	2x35 ²	80 A	0532.810	0532.821
3 x 95 ²	3x35 ²	80 A	0532.161	0532.181
3 x 150 ²	2x35 ²	80 A	0532.129	0532.186
3 x 150 ²	3x35 ²	80 A	0532.130	0532.187
3 x 150 ²	4x35 ²	80 A	0532.733	-
1 x 150 ² + 2 x 95 ²	2x35 ²	80 A	0532.800	0532.811
2 x 150 ² +2 x 95 ²	2x35 ²	80 A	0532.801	0532.812
3 x 150 ² +2 x 95 ²	2x35 ²	80 A	0532.802	0532.813
3 x 240 ²	2x35 ²	80 A	0532.229	0532.192
3 x 240 ²	3x35 ²	80 A	0532.230	0532.193
3 x 240 ²	4x35 ²	80 A	0532.739	-



La grille de protection 125 A

Permet le raccordement d'un câble réseau jusqu'à 240 mm², tout en assurant des protections T00 - 125 A pour le branchement des habitats collectifs.

Réf. 0532.917

Grille de fausse-coupe 1 arrivée et départs triphasés T00 - 125 A

Arrivées	Départs	Protection	Réf. Paninter	Réf. Soclinter
1 x 50 ²	2 x 50 ²	125 A	0532.845	0532.835
1 x 50 ²	3 x 50 ²	125 A	0532.890	0532.900
1 x 50 ²	4 x 50 ²	125 A	0532.910	0532.920
1 x 95 ²	2 x 50 ²	125 A	0532.848	0532.838
1 x 95 ²	3 x 50 ²	125 A	0532.893	0532.903
1 x 95 ²	4 x 50 ²	125 A	0532.913	0532.923
1 x 150 ²	2 x 50 ²	125 A	0532.849	0532.839
1 x 150 ²	3 x 50 ²	125 A	0532.896	0532.906
1 x 150 ²	4 x 50 ²	125 A	0532.916	0532.926
1 x 240 ²	2 x 50 ²	125 A	0532.961R07	-

Grille de fausse-coupe 2 arrivées et départs triphasés T00 - 125 A

Arrivées	Départs	Protection	Réf. Paninter	Réf. Soclinter
2 x 50 ²	2 x 50 ²	125 A	0532.846	0532.836
2 x 50 ²	3 x 50 ²	125 A	0532.891	0532.901
2 x 50 ²	4 x 50 ²	125 A	0532.911	0532.921
2 x 95 ²	2 x 50 ²	125 A	0532.870	0532.880
2 x 95 ²	3 x 50 ²	125 A	0532.894	0532.904
2 x 95 ²	4 x 50 ²	125 A	0532.914	0532.924
2 x 150 ²	2 x 50 ²	125 A	0532.872	0532.882
2 x 150 ²	3 x 50 ²	125 A	0532.897	0532.907
2 x 150 ²	4 x 50 ²	125 A	0532.917	0532.927
2 x 150 ²	3 x 95 ²	125 A	-	0532.958R07
2 x 150 ²	4 x 95 ²	125 A	0532.942	0532.943
2 x 240 ²	2 x 50 ²	125 A	0532.874	0532.884
2 x 240 ²	3 x 50 ²	125 A	0532.899	0532.909
2 x 240 ²	4 x 50 ²	125 A	0532.919	0532.929
2 x 240 ²	1 x 150 ² + 3 x 35 ²	125 A	-	0535.094R07

*Fusibles non fournis.



Grille de fausse-coupure 3 arrivées et départs triphasés T00 - 125 A

Arrivées	Départs	Protection	Réf. Paninter	Réf. Soclinter
3 x 50 ²	2 x 50 ²	125 A	0532.847	0532.837
3 x 50 ²	3 x 50 ²	125 A	0532.892	0532.902
3 x 50 ²	4 x 50 ²	125 A	0532.912	0532.922
3 x 95 ²	2 x 50 ²	125 A	0532.871	0532.881
3 x 95 ²	3 x 50 ²	125 A	0532.895	0532.905
3 x 95 ²	4 x 50 ²	125 A	0532.915	0532.925
3 x 150 ²	2 x 50 ²	125 A	0532.873	0532.883
3 x 150 ²	3 x 50 ²	125 A	0532.898	0532.908
3 x 150 ²	4 x 50 ²	125 A	0532.918	0532.928
3 x 240 ²	2 x 50 ²	125 A	0532.875	0532.885
3 x 240 ²	3 x 50 ²	125 A	0532.960R07	-

*Fusibles non fournis.



Réf. 0535.254

La grille de protection 160 A

Permet le raccordement d'un câble réseau jusqu'à 150 mm², tout en assurant des protections T0-160 A pour le branchement des habitats collectifs.

Grille de fausse-coupure 2 à 3 arrivées et départs triphasés T0 - 160 A

Arrivées	Départs	Protection	Réf. Paninter	Réf. Soclinter
2 x 50 ²	2 x 50 ²	160 A	0535.250	-
2 x 95 ²	1 x 50 ²	160 A	0535.211	-
2 x 95 ²	2 x 50 ²	160 A	0535.251	-
2 x 95 ²	2 x 95 ²	160 A	0535.253	-
3 x 95 ²	2 x 50 ²	160 A	0535.281	-
2 x 150 ²	2 x 50 ²	160 A	0535.252	0535.257
2 x 150 ²	2 x 95 ²	160 A	0535.254	0535.259
2 x 240 ²	2 x 95 ²	250 A	0535.261R07	
2 x 240 ²	2 x 95 ²	250 A	-	0535.260

*Fusibles non fournis.

La grille de protection 250 A

Permet le raccordement d'un câble réseau jusqu'à 150 mm², tout en assurant des protections T1-250 A pour le branchement des grands habitats collectifs.



Réf. 0535.151

Grille de fausse-coupure 1 à 2 arrivées et départs triphasés T1 - 250 A

Arrivées	Départs	Protection	Réf. Paninter
2 x 95 ²	1 x 95 ²	250 A	0535.110
2 x 95 ²	2 x 95 ²	250 A	0535.150
2 x 150 ²	1 x 95 ²	250 A	0535.111
2 x 150 ²	2 x 95 ²	250 A	0535.151
2 x 150 ²	2 x 150 ²	250 A	0535.153
1 x 240 ²	1 x 240 ²	250 A	0535.099R07
2 x 240 ²	2 x 95 ²	250 A	0535.152

* Pour d'autres sections de câbles : nous consulter ** Fusibles non fournis