> LES COFFRETS DE DISTRIBUTION TYPE PASSAGE EN COUPURE EN CHARGE PCC

Utilisation
Destiné au réseau électrique en boucle, en zone urbaine, ce coffret permet d'assurer une meilleure continuité du service, en cas de panne sur le réseau. Le sectionnement s'effectue grâce aux couteaux manœuvrables par poignée isolée.

Composition

- Les passages en coupure en charge sont réalisés par des coupe-circuits avec sectionneurs pour une intensité jusqu'à 400 A.
- Les grilles peuvent être équipées d'une ou deux antennes non sectionnables constituées d'une barre de cuivre et d'un serre-câble 95 ou 150 mm².

La grille PCC départs non protégés

Destinée à l'alimentation de 3 ou 4 abonnés en configuration triphasée non protégée avec des départs de 35 mm² ou l'alimentation des habitats collectifs avec des départs 50 ou 95 mm².

Réf. 0535.472

2PCC T0 départs non protégés

Arrivées	Départs	Réf. Paninter	Réf. Soclinter
2 x 50²	3 x 35²	0535.470	0535.475
2 x 95²	3 x 35²	0535.471	0535.476
2 x 150²	3 x 35²	0535.472	0535.477
2 x 150²	4 x 50²	0535.352	0535.356
3 x 150²	3 x 35²	-	0535.489
2 x 240²	3 x 35²	0535.473	0535.478
2 x 240²	4 x 50²	0535.353	0535.357

2PCC T2 départs non protégés

Arrivées	Antenne	Départs	Réf. Paninter
2 x 240²	-	4 x 35²	0535.320
2 x 240²	240²	4 x 35²	0535.321
2 x 240²	-	2 x 95²	0535.438
2 x 240²	240²	2 x 95²	0535.437

La grille PCC départs protégés 80 A

Destinée à l'alimentation de 2 ou 4 abonnés.

La protection est réalisée par des fusibles à cartouche HPC 22 x 58 - 80 A.

Réf. 0535.816

2PCC 400 A départs protégés 22 x 58 - 80 A

Arrivées	Antenne	Départs	Protection	Paninter		Soclinter
				Réf. Eclair	Réf. Amendis	Réf. Eclair
2 x 50²	-	2 x 35²	80 A	0535.800	-	0535.804
2 x 50²	1 x 50²	2 x 35²	80 A	0535.850	-	0535.854
2 x 50²	-	3 x 35²	80 A	0535.810	-	0535.814
2 x 50²	1 x 50²	3 x 35²	80 A	0535.860	-	0535.864
2 x 95²	-	2 x 35²	80 A	0535.801	-	0535.805
2 x 95²	1 x 95²	2 x 35²	80 A	0535.851	-	0535.855
2 x 95²	-	3 x 35²	80 A	0535.811	-	0535.815
2 x 95²	1 x 95²	3 x 35²	80 A	0535.861	-	0535.865
2 x 150²	-	2 x 35²	80 A	0535.802	-	0535.806
2 x 150²	1 x 95²	2 x 35²	80 A	0535.852	-	0535.856
2 x 150²	1 x 150²	2 x 35²	80 A	0535.896	-	-
2 x 150²	-	3 x 35²	80 A	0535.812	-	0535.816
2 x 150²	1 x 95²	3 x 35²	80 A	0535.862	0535.903R07	0535.866
2 x 150²	1 x 150²	3 x 35²	80 A	0535.892	-	0535.893
2 x 150²	1 x 150²	4 x 35²	80 A	-	-	0535.902
2 x 240²	-	2 x 35²	80 A	0535.803	-	0535.807
2 x 240²	1 x 95²	2 x 35²	80 A	0535.853	-	0535.857
2 x 240²	1 x 150²	2 x 35²	80 A	0535.890	-	0535.891
2 x 240²	-	3 x 35²	80 A	0535.813	-	0535.817
2 x 240²	1 x 95²	3 x 35²	80 A	0535.863	-	0535.867
2 x 240²	1 x 150²	3 x 35²	80 A	-	-	0535.894
2 x 240²	-	4 x 35²	80 A	0535.953	-	-

*Fusibles non fournis.

La grille PCC
départs protégés 125 A

Permet 3 à 4 branchements collectifs avec des départs de 50 mm² et des protections T00 - 125 A.

Réf. 0535.575

2PCC 400 A départs protégés T00 - 125 A

Arrivées	Antenne	Départs	Protection	Paninter	Soclinter
				Réf. Eclair	Réf. Eclair
2x50²		4x50²	125A	-	0535.573
2x95²		3x50²	125A	-	0535.578
2x95²		4x50²	125A	-	0535.574
2x150²		4x50²	125A	-	0535.575
2x150²	1x150²	3x95²	125A	-	0535.598R07
2x150²		3x95²	125A	0535.600R07	0535.597R07
2x150²	1x150²	3x50²	125A	-	0535.595R07
2x150²	1x95²	3x95²	125A	-	-
2x150²		3x50²	125A	0535.593	-
2x240²		3x50²	125A	-	0535.599R07

*Fusibles non fournis.

La grille PCC
départs protégés 160 A

Permet 1 à 2 branchements collectifs avec des départs de 95 ou 150 mm² et des protections T0 - 160 A.

Réf. 0535.707

2PCC 400 A départs protégés T0 - 160 A

Arrivées	Antenne	Départs	Protection	Réf. Paninter	Réf. Soclinter
2 x 95²		1 x 50²	160 A	0535.724	-
2 x 95²		2 x 50²	160 A	0535.725	-
2 x 95²		1 x 95²	160 A	0535.704	0535.716
2 x 95²		2 x 95²	160 A	0535.706	0535.719
2 x 95²	1 x 95²	2 x 95²	160 A	0535.750	-
2 x 150²		1 x 95²	160 A	0535.705R07	0535.717
2 x 150²		2 x 95²	160 A	0535.707	0535.720
2 x 150²	1 x 95²	2 x 95²	160 A	0535.751	-
2 x 240²		1 x 95²	160 A	-	0535.718
2 x 240²		2 x 95²	160 A	0535.708	0535.721
2 x 240²	1 x 95²	2 x 95²	160 A	0535.752	0535.758
2 x 240²	1 x 150²	2 x 150²	160 A	0535.753	0535.757

* Pour d'autres sections de câbles, nous consulter. ** Fusibles non fournis.